



THE TIME & TEMPERATURE COMPANY®

Modèle TCF400

Thermomètre de Bonbon & de Friture

75 à 400°F/25 à 200°C

Parfait Pour

- Préparation des bonbons, gelés, et fritures

Facile à Utiliser

- Echelle codée de couleur
- Guide de température
- Pince d'acier inoxydable

Caractéristiques

- Imperméable
- Verre de laboratoire durable
- Colonne non mercurique

Polyvalent. Précis. Délicieux !

Le TCF400 est conçu pour vous aider à préparer les bonbons, les gelés et les fritures supérieures.

Les Bonbons

La préparation de bonbon exige un contrôle de température précise pour les meilleurs résultats. À la différence de l'eau, la température du sirop n'augmente pas d'une façon douce quand le sirop est chaud – le sirop « fait une pause » à une certaine température. Pour cette raison, il est important d'observer la température à tout moment en chauffant le sirop de bonbon.

Conseils Pour Friture

- S'assurer que l'huile est à la température correcte avant d'ajouter la nourriture.
AVERTISSEMENT : Ajouter la nourriture soigneusement pour éviter d'éclabousser l'huile chaude.
- Utiliser assez d'huile. Quand la nourriture est ajoutée, elle abaisse la température d'huile. Les petites quantités d'huile se refroidiront à une vitesse plus rapide par rapport aux grandes quantités. Faire frire aux températures inférieures à comme conséquence une couleur plus légère, moins de développement de saveur et une absorption accrue d'huile.
- Ajouter la nourriture à la température ambiante, si possible. La nourriture froide abaisse la température d'huile davantage par rapport à la nourriture d'une température ambiante.
- La cuisson dans les fourneaux, permet à l'huile de retourner à la température correcte avant d'ajouter plus de nourriture.
- Aux altitudes élevées, l'eau est bouillie à des températures plus basses qu'au niveau de la mer (100°C). Pour compenser, noter la température à laquelle l'eau est bouillie et soustraire cette quantité de la température de recette. Par exemple, si l'eau est bouillie à 97°C, il faut soustraire 3°C de la température désirée.

AVERTISSEMENT : Le TCF400 à un logement de verre. Laissez le se refroidir pendant qu'il est accroché à la marmite ou le placer sur un chiffon sec. NE PAS mettre un thermomètre chaud sur une surface froide ou humide.

Note : Bien laver le thermomètre avant chaque utilisation. Le liquide bleu dans le thermomètre est huile de nourriture-sûre.



Il est sûr de prendre une bouchée quand la température est juste !™

GUIDE DES TEMPERATURES POUR BONBON

Gelée	104°C
Fils	110-112°C
Boule Molle	112-115°C
Boule Ferme	118-120°C
Boule Dure	121-130°C
Petit Cassé	132-143°C
Grand Cassé	149-154°C
Caramel	158-170°C

HAUTE ALTITUDE AJUSTEMENT DE FABRICATION DE BONBONS

PHASE	600 meter	1,500 meter	2,300 meter
Boule Molle	110-113°C	107-110°C	104-107°C
Boule Ferme	114-118°C	111-114°C	108-112°C
Boule Dure	119-129°C	115-125°C	113-123°C
Petit Cassé	130-141°C	127-141°C	124-135°C
Grand Cassé	147-152°C	143-149°C	140-146°C

GUIDE DES TEMPERATURES D'HUILE

163-190°C est la température normale désirée pour la friteuse.

Note : Quand vous ajoutez les aliments à l'huile de cuisson, la température descend immédiatement d'environ 28°C. Vous devrez ramener l'huile à la température normale de cuisson. Faire frire les aliments à une température plus basse donne une coloration plus légère, moins de saveur, et une plus grande absorption d'huile par les aliments.

GUIDE DES TEMPERATURES DE FRIRE

Frيره Bas	163-170°C
Frيره Haut	170-185°C
Crevette	177°C
Poulet	180°C
Oignons	188°C
Poissons	191°C
Beignets	191°C
Pommes de Terre/Frites	193°C

L'information dans ce document a été revue est crue pour être précise. Cependant, ni le fabricant ni ses affiliées n'assument la responsabilité pour les inexactitudes, les erreurs ou les omissions qui peuvent être contenues en ceci. Dans aucun événement le fabricant ou ses affiliées sont responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, incidents ou conséquents présentés en utilisant ce produit ou résultant de n'importe quel défaut/ omission dans ce document, même si conseillé de la possibilité de tels dommages. Le fabricant et ses affiliées réservent le droit pour faire des améliorations ou des changements à ce document et les produits et les services décrits à tout moment, sans notification ou sans obligation.



Garantie Limitée de 5 Années : N'importe quel instrument qui se révèle défectueux dans le matériel ou la confection au cours de cinq années d'achat original sera réparé ou remplacé sans charge sur le reçu de l'unité payée d'avance à: CDN, PO Box 10947, Portland, OR 97296-0947 USA. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés durant transport ou l'échec causé par altération, négligence évidente ou abus.



Component Design Northwest, Inc.
PO Box 10947
Portland, OR 97296-0947
Tel 800 338-5594
Fax 800 879-2364
info@cdn-timeandtemp.com
www.cdn-timeandtemp.com



* USDA n'endosse pas le produit, le service ou l'organisation.