


THERMOMÈTRE DE RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR

-40 à +80°F/-40 à +27°C

POUR LA SURVEILLANCE DE LA TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR OU DU CONGÉLATEUR

- Certifié NSF[®]
- Indication de gamme de cible
- Le boîtier incassable
- Colonne non mercurique
- Guide de température sur thermomètre
- 2 façons de monter: support/pend



CONSERVER L'ÉNERGIE EN MAINTENANT DES TEMPÉRATURES CORRECTES !

La nourriture ne restera pas fraîche, ou ne durera pas longtemps, si elle n'est pas gardée à une température appropriée. Le FG80 est conçu pour mesurer les températures de réfrigérateur et de congélateur de manière fiable et précise. L'utiliser pour s'assurer que votre réfrigérateur et congélateur sont gardés à une température appropriée pour une meilleure conservation de nourriture et d'énergie.

CONSEILS

- L'accumulation de givre rend le congélateur difficile à maintenir à la température appropriée. Dégivrer quand nécessaire.
- Pour conserver le goût et la texture de la nourriture, congeler rapidement et décongeler lentement.
- L'air cause la brûlure de congélation en enlevant l'humidité de la nourriture. Sceller la nourriture avec une bonne qualité d'emballage ou récipient.
- Ne pas mettre une grande quantité de nourriture décongelée dans le congélateur en même temps. Ceci pourrait décongeler partiellement la nourriture déjà dans le congélateur en élevant la température du congélateur.
- Vérifier le sceau en caoutchouc sur la porte périodiquement pour s'assurer que l'air froid n'est pas filtré. Fermer la porte sur un billet d'un dollar. Si le billet peut être retiré facilement sans ouvrir la porte, considérer le remplacement du sceau.

Note : Le liquide rouge dans le thermomètre est huile nourriture-sûre.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE PENDANT LES PANNES DE COURANT

Réfrigérateur - conserver 4 °C / 40 °F ou moins

- 4 heures si fermé
- 2 heures une fois au-dessus de 4 °C / 40 °F
- 1 heure par temps chaud - 32 °C / 90 °F

Congélateur - conserver -18 °C / 0 °F ou moins

- 48 heures si plein et fermé
- 24 heures si à moitié plein et fermé
- 50 livres de glace carbonique devrait garder un congélateur de 18 pieds cubes entièrement approvisionné pendant 2 jours

© 2020 <http://www.foodsafety.gov/keep/emergency/index.html>

L'information dans ce document a été revue est crue pour être précise. Cependant, ni le fabricant ni ses affiliées n'assument la responsabilité pour les inexactitudes, les erreurs ou les omissions qui peuvent être contenues en ceci. Dans aucun événement le fabricant ou ses affiliées sont responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, incidents ou conséquents présentés en utilisant ce produit ou résultant de n'importe quel défaut/omission dans ce document, même si conseillé de la possibilité de tels dommages. Le fabricant et ses affiliées réservent le droit pour faire des améliorations ou des changements à ce document et les produits et les services décrits à tout moment, sans notification ou sans obligation.



Garantie Limitée de 5 Années: N'importe quel instrument qui se révèle défectueux dans le matériel ou la fabrication (exclusion des piles) au cours des cinq années d'achat original sera réparé ou remplacé sans charge sur le reçu de l'unité payée d'avance à : CDN, PO Box 10947, Portland, OR 97296-0947 USA. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés durant transport ou défaillances causées par le non-respect des instructions d'accompagnement, entretien inadéquat, l'usure normale, altération, accident, mauvaise utilisation, modification non autorisée, la négligence évidente ou abus. CDN ne doit pas être tenu responsable quelque soit les dommages conséquents ou accessoires.

Pour plus de détails sur nos produits,
veuillez visiter CDNmeasurement.com
ou appeler 800-338-5594.

