


Caractéristiques

- Imperméable
- Incassable
- Compte progressif et régressif
- Grand chiffre
- Alarme audio/visuelle bruyante et longue
- Arrêt et remet en marche
- Rappel du dernier compte
- Compte temps supplémentaire à partir de zéro
- 2 façons de monter: l'aimant/support
- Instructions et piles incluses

Note : Retirer l'autocollant de l'affichage avant utilisation.



Note : Dans les instructions suivantes, les touches de contrôle sont en MAJUSCULE. L'information du fonctionnement qui apparaît sur l'affichage est en MAJUSCULE BAS.

Installation de la Pile

Remplacer la pile quand la luminosité de l'affichage ou la sonnerie diminue.

1. Retirer le support.
2. Enlever la couverture de la pile avec un tournevis ou une pièce de monnaie.
3. Installer deux piles 1.5V de AAA en observant la polarité montrée dans le compartiment. Une alarme brève sonnera.

Note: Le gel dans le compartiment des piles est nécessaire pour l'imperméabilisation.

4. Remettre la couverture de la pile en s'assurant que le joint reste dans la cannelure.

Instructions d'Operation

A. Compte Régressif

1. Appuyer sur les boutons MIN et/ou SEC pour entrer le temps désiré. Appuyer et tenir pour l'avance rapide.
2. Appuyer START/STOP (COMMENCER/ARRÊTER) pour commencer le compte régressif. M et S clignotent sur l'affichage.
3. Appuyer START/STOP pour interrompre le compte. Appuyer START/STOP encore une fois pour reprendre le compte.
4. L'alarme audio/visuelle se déclenche et la minuterie compte progressivement quand le compte atteint 00:00.
5. L'alarme audio/visuelle s'arrête automatiquement après 60 secondes pendant que le clignotement et le compte progressif continuent. Appuyer START/STOP pour arrêter l'alarme et le compte progressif. Le dernier compte est rappelé.
6. Quand la minuterie est arrêtée, appuyez sur les deux boutons MIN et SEC simultanément pour remettre à l'état initial à 00:00.

B. Compte Progressif

1. Quand la minuterie est arrêtée, appuyez sur les deux boutons MIN et SEC simultanément pour remettre à l'état initial à 00:00.
2. Appuyer START/STOP pour commencer le compte progressif. M et S clignotent sur l'affichage.
3. Appuyer START/STOP pour interrompre le compte. Appuyer START/STOP encore une fois pour reprendre le compte.
4. Appuyer sur les deux boutons MIN et SEC simultanément pour remettre à l'état initial à 00:00.

L'entretien de Votre Produit

- Evitez d'exposer votre minuterie à des températures extrêmes, l'eau ou un choc sévère.
- Evitez le contact avec les matériels corrosifs tels que parfum, alcool ou détergents.
- Essayez avec un chiffon humide.

Note de CE : Cet appareil peut être sensible à décharges électrostatiques. Si la décharge électrostatique ou un dysfonctionnement se produit, S'il vous plaît réinstallez la pile pour réinitialiser l'appareil.

L'information dans ce document à été revue est crue pour être précise. Cependant, ni le fabricant ni ses affiliées n'assument la responsabilité pour les inexactitudes, les erreurs ou les omissions qui peuvent être contenues en ceci. Dans aucun événement le fabricant ou ses affiliées sont responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, incidents ou conséquents présentés en utilisant ce produit ou résultant de n'importe quel défaut/ omission dans ce document, même si conseillé de la possibilité de tels dommages. Le fabricant et ses affiliées réservent le droit pour faire des améliorations ou des changements à ce document et les produits et les services décrits à tout moment, sans notification ou sans obligation.



Garantie Limitée de 5 Années : N'importe quel instrument qui se révèle défectueux dans le matériel ou la confection au cours de cinq années d'achat original sera réparé ou remplacé sans charge sur le reçu de l'unité payée d'avance à: CDN, PO Box 10947, Portland, OR 97296-0947 USA. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés durant transport ou l'échec causé par altération, négligence évidente ou abus.



Component Design Northwest, Inc.
PO Box 10947
Portland, OR 97296-0947
Tel 800 338-5594
Fax 800 879-2364
info@cdn-timeandtemp.com
www.cdn-timeandtemp.com

