



THE TIME & TEMPERATURE COMPANY™

Modèle FG80

ProAccurate® Thermomètre de Réfrigérateur/Congélateur

-40 à +80°F/-40 à +27°C

Parfait Pour


- Contrôler la température exacte du réfrigérateur ou du congélateur

Facile à Utiliser

- Indication de gamme de cible
- Guide de température

Caractéristiques

- NSF® approuvé
- Le boîtier polycarbonate
- Colonne non mercurique
- 2 façons de monter: support/pend



Conserver l'énergie en maintenant des températures correctes !

La nourriture ne restera pas fraîche, ou ne durera pas longtemps, si elle n'est pas gardée à une température appropriée. Le FG80 est conçu pour mesurer les températures de réfrigérateur et de congélateur de manière fiable et précise. L'utiliser pour s'assurer que votre réfrigérateur et congélateur sont gardés à une température appropriée pour une meilleure conservation de nourriture et d'énergie.

Conseils

- L'accumulation de givre rend le congélateur difficile à maintenir la température appropriée. Dégivrer quand nécessaire.
- Pour conserver le goût et la texture de la nourriture, congeler rapidement et décongeler lentement.
- L'air cause la brûlure de congélation en enlevant l'humidité de la nourriture. Sceller la nourriture avec une bonne qualité d'emballage ou récipient.
- Ne pas mettre une grande quantité de nourriture décongelée dans le congélateur en même temps. Ceci pourrait décongeler partiellement la nourriture déjà dans le congélateur en élevant la température du congélateur.
- Vérifier le sceau en caoutchouc sur la porte périodiquement pour s'assurer que l'air froid n'est pas filtré. Fermer la porte sur un billet d'un dollar. Si le billet peut être retiré facilement sans ouvrir la porte, considérer le remplacement du sceau.

Note : Le liquide rouge dans le thermomètre est huile nourriture-sûre.

Pro
Accurate®



Admis pour
l'usage commercial

L'information dans ce document à été revue est crue pour être précise. Cependant, ni le fabricant ni ses affiliées n'assument la responsabilité pour les inexactitudes, les erreurs ou les omissions qui peuvent être contenues en ceci. Dans aucun événement le fabricant ou ses affiliées sont responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, incidents ou conséquents présentés en utilisant ce produit ou résultant de n'importe quel défaut/ omission dans ce document, même si conseillé de la possibilité de tels dommages. Le fabricant et ses affiliées réservent le droit pour faire des améliorations ou des changements à ce document et les produits et les services décrits à tout moment, sans notification ou sans obligation.



Garantie Limitée de 5 Années : N'importe quel instrument qui se révèle défectueux dans le matériel ou la confection au cours de cinq années d'achat original sera réparé ou remplacé sans charge sur le reçu de l'unité payée d'avance à: CDN, PO Box 10947, Portland, OR 97296-0947 USA. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés durant transport ou l'échec causé par altération, négligence évidente ou abus.



Component Design Northwest, Inc.
PO Box 10947
Portland, OR 97296-0947
Tel 800 338-5594
Fax 800 879-2364
Web www.cdn-timeandtemp.com