

TERMÓMETRO DE PUNTA FINA

De -40 a +450 °F/De -40 a +230 °C

PARA CORTES FINOS DE CARNE Y USOS GENERALES DE COCINA

- Certificado NSF[®]
- Respuesta en 6 segundos
- Punta fina de 1.5 mm
- Vástago de 5"/12.7 cm
- Calibración sobre el terreno
- Resistente al agua
- Inastillable
- Alta temperatura
- Retención de datos
- Modo Máx
- Dígitos grandes
- Plástico ABS apto para uso alimentario con BioCote[®]
- Carcasa de acero inoxidable
- Botón de encendido/apagado
- Autoapagado después de 10 minutos
- Guía de temperatura en la funda
- La funda puede usarse como una extensión del asa
- Montaje: pinza de bolsillo
- Una pila de botón alcalina LR44 incluida



Nota: Retire la etiqueta de la pantalla antes del primer uso.

Pro
Accurate[®]  
Quick-Read[®]

Nota: En las siguientes instrucciones, los nombres de los botones se muestran en MAYÚSCULAS. La información de las funciones que aparece en la pantalla se muestra en **MAYÚSCULAS EN NEGRITA**.

INSTALACIÓN DE LA PILA

La pila ya viene instalada. Sustituya la pila cuando la pantalla LCD pierda intensidad.

1. Retire la tapa de la pila de la parte delantera con una moneda.
2. Instale una pila LR44 con el polo positivo (+) hacia arriba.
3. Vuelva a colocar la tapa de la pila.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

A. Medición de Temperatura

1. Pulse el botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) para encender el DTQ450X.
2. Después de utilizar el DTQ450X, pulse el botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) para apagar el termómetro y así ahorrar pila. El DTQ450X se apaga automáticamente tras 10 minutos de inactividad.

B. Escala de Temperatura

Pulse el botón °F/°C para seleccionar la escala Fahrenheit o Celsius.

C. Retención de Datos

Antes de retirar el DTQ450X de la comida, pulse el botón HOLD (RETENER). Eso «retendrá» la lectura hasta volver a pulsar el botón. Aparece **HOLD** en el extremo superior derecho de la pantalla.

D. Modo Máx

El modo Máx siempre funciona en segundo plano, almacenando continuamente la temperatura más alta.

1. Pulse el botón MAX para mostrar la temperatura más alta. Aparece **MAX** en pantalla.
2. Después de unos segundos, la pantalla regresa automáticamente al modo de temperatura.
3. Mantenga pulsado el botón MAX durante 3 segundos o más en



el modo Máx para borrar el valor MAX almacenado.

E. Calibración Sobre el Terreno

1. Llene un recipiente medidor equivalente a una taza con una mezcla de agua helada utilizando 3 partes de hielo picado y 1 parte de agua.
2. Espere entre 3 y 5 minutos.
3. Sumerja el vástago en mitad de la mezcla.
No deje que el vástago toque el fondo del recipiente.
4. Mantenga pulsado el botón CAL durante 2 segundos. La pantalla se quedará en blanco durante 2 segundos.
5. Suelte el botón CAL y aparecerá **32.0 °F/0 °C**.

Nota: Para evitar una recalibración accidental, esta función solo se activa cuando la temperatura del agua se encuentra entre 30 y 34 °F/-1 y +1 °C. Si el agua no está dentro de dicho intervalo, aparecerá **ERR** durante 2 segundos y la pantalla volverá al modo de temperatura.

Nota: Limpie el vástago del termómetro antes de cada uso.

Importante: NO DEJE EL TERMÓMETRO EN EL HORNO O MICROONDAS CALIENTE. LÁVELO A MANO Y SÉQUELO. NO SUMERJA LA CABEZA DEL TERMÓMETRO EN LÍQUIDO.

Nota para placas de inducción: A veces, el campo magnético de las placas de inducción puede interferir con los termómetros digitales. Si observa interferencias, apague unos instantes la placa de inducción hasta obtener una lectura del termómetro digital o utilice un termómetro de aguja.

Consejo: Tras retirar la carne del horno, esta debería dejarse «reposar» entre 10 y 15 minutos. Eso permite que la temperatura interna de la carne se estabilice y que los jugos se redistribuyan. Así se obtendrá un asado más jugoso y fácil de cortar.

TEMPERATURAS SEGURAS DE LOS ALIMENTOS SEGÚN LA USDA

* Carne de res, ternera, cordero – bien hecha.	160 °F . 71 °C
* Carne de res, ternera, cordero – hecha	145 °F . 63 °C
* Carne de res, ternera, cordero – poco hecha	140 °F . 60 °C
Ave.	165 °F . 74 °C
* Cerdo/Jamón – precocido. . .	145 °F . 63 °C
Carne picada	160 °F . 71 °C
* Tiempo de reposo de 3 minutos	

Nota de CE: Este dispositivo podría ser sensible a descargas electrostáticas. Si se produce alguna descarga electrostática o funcionamiento incorrecto, vuelva a instalar la pila para reiniciar la unidad.



Se incorporan propiedades antimicrobianas para impedir la formación de bacterias que puedan afectar a este producto. De conformidad con las directrices de la EPA, no podemos afirmar que las propiedades antimicrobianas de este producto protejan a los usuarios o a otras personas

contra bacterias, virus, gérmenes u otros organismos patógenos. Este producto no protege a los usuarios ni a otras personas contra bacterias transmitidas por los alimentos. Limpie y lave siempre este producto a fondo antes y después de cada uso.

La información recogida en este documento ha sido revisada y se considera precisa. Sin embargo, ni el fabricante ni los socios de este asumen responsabilidad alguna por imprecisiones, errores u omisiones que este documento pueda contener. En ningún caso los fabricantes o los socios de este serán considerados responsables por daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales derivados del uso de este producto o resultantes de algún error u omisión contenidos en este documento, aunque se advirtiera de la posibilidad de dichos daños. El fabricante y los socios de este se reservan el derecho a realizar mejoras o cambios en este documento y en los productos y servicios descritos en cualquier momento, sin previo aviso u obligación.



Garantía Limitada por 5 Años: Cualquier instrumento del cual quede demostrado que presenta defectos en el material o la mano de obra (excluyendo las pilas) en un plazo de 5 años tras la fecha de compra será reparado o reemplazado sin coste alguno una vez recibida la unidad en cuestión en: CDN, PO Box 10947, Portland, OR 97296-0947 EE. UU. Esta garantía no cubre daños producidos durante el envío ni fallos derivados de un incumplimiento de las instrucciones, mantenimiento incorrecto, uso y desgaste normales, manipulación, accidente, uso incorrecto, modificación no autorizada, descuido evidente y abuso. CDN no será responsable de cualesquiera daños consecuenciales o incidentales.

Para obtener más información sobre nuestros productos, visite CDNmeasurement.com o llame al 800-338-5594.

